


ENTFERNEN | REMOVE

Bitte drücken Sie mit dem Daumen auf die Abdeckung und ziehen Sie gleichzeitig mit den Zeigefingern die Verriegelung.

Please press on the cover with your thumb and simultaneously pull the latch with your index fingers




3



Bitte richten Sie die beiden Verriegelungen aus und drücken Sie gleichzeitig, bis ein Klick zu hören ist.
Please align the two latches and press simultaneously until a click is heard.


1



2



4



LIGHT UP YOUR
ADVENTURES



LP-OX9C-CBK