




Instructions

Vorzelt zum BIG WILLOW | BALSA



#zuhauseunterwegs


vickywood.com

BIG WILLOW

3-plane view



Front view



Side view




Side and front view


Accessoires at a glance	4
Zubehör auf einen Blick	
Unpacking	5
Auspacken und entnehmen aller Komponenten	
Spread out and align the awning	6
Vorzelt ausbreiten und ausrichten	
Pull in the piping strip	8
Kederleiste einziehen	
Thread in the zip all the way around	10
Reißverschluss einfädeln, rundum verschließen	
Adjust the height of the awning	12
Höhe des Vorzelts anpassen	
Fix the tent with pegs	14
Zelt mit Heringen abspannen	
Roll up window covers	16
Seitliche Fensterabdeckung aufrollen	
Remove base (when used as a shower tent)	17
Optional: Boden abnehmen, z. B. bei Nutzung als Duschzelt	
Extend telescopic rods for sun sails	18
Teleskopstangen ausfahren für Sonnensegel	
Dismantling the awning	20
Abbau des Zelts	
Care instructions	22
Pflegehinweise	
Storage	23
Lagerung	

Accessoires

at a glance



2 x






6 x



2 x

Unpacking



Auspacken und entnehmen aller Komponenten



Spread out and align

align the awning, piping direction tent

1.0



Dachzelt leicht einklappen




um Vorzelt besser montieren zu können, Leiter unterstützend einsetzen



1.1

Pull in the piping strip

1.2




Zelt zurückklappen



und Leiter entfernen für mehr Bewegungsfreiheit beim Aufbau

Hinweis:

Bei Entfernen der Leiter, darf sich niemand oben im Dachzelt befinden, da die Leiter eine stützende Funktion hat.




1.3



Thread in the zip



all the way around, starting from the left corner

1.4



Reißverschluss

einfädeln, rundum verschließen



1.4

Adjust the height


of the awning

1.5




Höhe des Vorzelts

an Fahrzeughöhe anpassen




1.5




Fix the tent

with pegs



6 x



2 x




1.6



Vorzelt richtig abspannen




mit Zeltheringen



Roll up window covers

Reattach the ladder inside

1.7



Boden entfernen

Optional, z. B. bei Verwendung des Vorzelts als Duschzelt




1.8

Extend rods


for shade sail

1.9



Teleskopstangen ausfahren

zum Verwenden einer der Türen als Sonnensegel




1.9

Roll down

window covers

1.





2.0

Close

doorways



2.



Removing tent pegs




Zeltheringe entfernen

3.



Open the zip connection



to the tent



2.1



Pull out
the piping strip

5.





Vorzelt falten,
einrollen und zurück in Packsack

6.





Care instructions



Pflegehinweise




3.0







Silicone Spray





3.1



BACK TO THE WOODS

Zuhause unterwegs



Herausgeber

Winch Industry GmbH
Gutenbergstraße 4
86368 Gersthofen
+49 821 567 330 40
info@vickywood.de

VICKY VILLAGE

vickywood.com/showroom

vickywood.com
facebook.com/vickywood.de
[@vickywood_camp](https://twitter.com/vickywood_camp)
[#vickywood](https://hashtag.vickywood)

VICKYWOOD

ist eine eingetragene Marke der Firma
Winch Industry GmbH.

VICKYWOOD is a registered trademark
of Winch Industry GmbH.